

BRITA PURITY C Steam

C500 Steam, C1100 Steam a hlavice 1023325

Použití

Řada Steam slouží pro konvektomaty a pece. Používejte ji pouze s hlavicí PURITY C Steam a pitnou vodou. Instalaci a výměnu provádějte podle úplného návodu PURITY C a doplňku Steam. Tento přehled je nenahrazuje.

Nastavení obtoku

Změřte karbonátovou tvrdost vody. Výchozí doporučení výrobce:

- Poloha 0: velmi tvrdá voda, nejméně 22 °dH.
- Poloha 1: zařízení s přímým nástřikem.
- Poloha 2: zařízení s bojlerem.
- Poloha 3: měkká voda, nejvýše 7 °dH.

Konkrétní nastavení přizpůsobte vodě a zařízení; při překryvu podmínek ověřte doporučení u BRITA. Kapacitu určete z úplné tabulky podle tvrdosti a polohy obtoku.

Provozní meze

Tlak 2-8,6 bar; vstupní voda 4-30 °C; okolí při provozu 4-40 °C. Připojení G3/8. Provozní poloha vodorovná nebo svislá. Průtok při tlakové ztrátě 1 bar: 300 l/h.

Příklad kapacity

Při 10 °dH a poloze 1 nebo 2: C500 Steam 4 675 l; C1100 Steam 7 907 l. Tyto hodnoty nepřenášejte na jinou tvrdost či polohu obtoku.

Zdroj a úplná dokumentace

[Úplný návod PURITY C - originál](#)

[Doplňek Steam: tabulky kapacit a technické údaje](#)

Odkazy jsou klikatelné. Český redakční přehled; nejde o autorizovaný překlad výrobce.