STRUČNÝ ČESKÝ PRŮVODCE

BRITA FlowMeter 10-100

Elektronický průtokoměr G3/8, kód 1033041

Instalace

Montáž a údržba patří vyškolené osobě. Uzavřete vodu. U PURITY C připojte senzor na výstup filtru, vodorovně; maximální utahovací moment senzoru je 15 Nm. Připojte kabel k displeji. Při aktivaci musí být senzor zapojený.

Ovládání

Aktivace: držte současně tlačítko s klíčem a tlačítko s kruhovou šipkou 5 sekund.

Kapacita: tlačítkem s klíčem otevřete programování; kruhovou šipkou měňte číslici, klíčem přecházejte mezi číslicemi a potvrďte. Zadejte kapacitu určenou pro konkrétní filtr a kvalitu vody.

Po výměně patrony: držte kruhovou šipku 3 sekundy. Vynuluje se čas a spotřeba; nastavená kapacita zůstane zachována. Blikající REPLACE značí překročenou kapacitu nebo doporučenou dobu používání.

Technické meze

Rozsah 10-100 l/h; odchylka nejvýše ±5 %; tlak nejvýše 8,6 bar; pitná voda 4-30 °C; okolí 4-40 °C. Baterie CR2032. Displej IPX4, senzor IPX8. Baterii ani průtokoměr nevyhazujte do směsného odpadu.

Úplné pokyny

Toto je zkrácený přehled. Přesnou posloupnost tlačítek, paměť a výměnu baterie ukazují obrázky v připojeném originálu. Nezaměňujte model 10-100 za 100-700.

Zdroj a úplná dokumentace

Úplný obrazový návod BRITA FlowMeter - originál

Odkazy jsou klikatelné. Český redakční přehled; nejde o autorizovaný překlad výrobce.